

## Installation / Installation



### SHOWER ARM

Bras de douche en angle droit 12 po

#### Tools You Will Need / Outils dont vous aurez besoin



Adjustable Wrench  
Clé à molette



Pipe Tape  
Ruban pour tuyau



Groove Joint Pliers  
Pince multiprise

#### INSTALLATION TIPS

- The manufacturer suggests using a locally licensed plumber for installation.
- Cover your drain to avoid losing parts.

#### CONSIGNES DE INSTALLATION

- Le fabricant suggère de confier l'installation à un plombier qualifié pour exercer dans cette région
- Couvrir le drain pour ne pas perdre des pièces.

